

「KR885N」携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧表

セイコークロック株式会社

KR885Nをご購入の際は、お手持ちの機種が下記に記載されているかどうかをご確認下さい。

- ・記載されている場合 ⇒ 充電できます
- ・記載されていない場合 ⇒ 充電できません

★ 印は、充電ボタンを長押ししないと充電できない場合がございます。

★★ 印は、携帯電話がOFFの場合、充電できない場合がございます。

* 2008年1月から2015年2月までに発売された携帯電話を調査しております。

* 携帯電話への充電は周囲の環境、機種およびその使用条件や設定などにより異なります。

docomo				
BlackBerry Bold 9780	BlackBerryBold9900	D703i	D704i	D705i
D705iμ	D800iDS	D903iTV	D904i	D905i
dtab d-01G **	F-01A	F-01B	F-01E	F-01F
F-01G	F-02A	F-02B	F-02C	F-02D
F-02E	F-02F **	F-02G ★	F-03B	F-03C
F-03E	F-03E	F-03F ★	F-03G	F-04A
F-04B	F-04C	F-04D	F-04E	F-05A
F-05C	F-05D	F-05F ★	F-06A	F-06B
F-06D	F-06E	F-06F ★	F-07A	F-07B
F-07C	F-07D	F-07E	F-07F	F-08A
F-08B	F-08C	F-08D	F-08E	F-08F
F-09A	F-09B	F-09C	F-09D	F-09E **
F-10A	F-10B	F-10D	F1100	F-11C
F-11D ★	F-12D	F703i	F704i	F705i
F706i	F801i	F883i	F883iES	F883iESS
F883iS	F884i	F884iES	F903iBSC	F903iX
F904i	F905i	F905iBiz	F906i	GALAXY SII LTE(SC-03D)
HW-01E	HW-03E	L-01A	L-01B	L-01C
L-01E	L-01F	L-02B	L-02D	L-02E
L-02E	L-03A	L-03B	L-04A	L-04B
L-04E	L-05D	L-05E	L-06A	L-06D
L602i	L704i	L705i	L705iX	L706ie
L852i	N-01A	N-01B	N-01D	N-01E
N-01F	N-01G	N-02A	N-02B	N-02C
N-02D	N-02E	N-03A	N-03B	N-03E
N-03E	N-04A	N-04B	N-04D	N-04E
N-05A	N-05B	N-05D	N-05E	N-06A
N-06B	N-06D	N-06E	N-07A	N-07B
N-07D	N-08A	N-08B	N-09A	N703iD
N703iμ	N704iμ	N705i	N705iμ	N706i
N706ie	N706iII	N902iL	N904i	N905i
N905iBiz	N905iμ	N906i	N906iL	N906iμ
P-01A	P-01B	P-01C	P-01D	P-01E
P-01F	P-02A	P-02B	P-02C	P-02E
P-03A	P-03B	P-03C	P-04A	P-04B
P-04D	P-05A	P-05B	P-05D	P-06A
P-06B	P-06D	P-07A	P-07B	P-07D
P-08A	P-09A	P-10A	P703i	P703iμ
P704i	P704iμ	P705i	P705iCL	P705iμ

docomo

P706ie	P706iμ	P903iTV	P903iX	P904i
P905i	P905iTV	P906i	SC-01F **	SC-01G
SC-02E	SC-02F	SC-02G	SC-03E	SC-03G
SC-04D	SC-04E	SC-04F *	SC-05D	SC-06D
SH-01A	SH-01B	SH-01C	SH-01D	SH-01E
SH-01F *	SH-01G	SH-02A	SH-02B	SH-02C
SH-02E	SH-02F	SH-03A	SH-03B	SH-03C
SH-03D	SH-03E	SH-03E	SH-04A	SH-04B
SH-04C	SH-04E	SH-04F(AQUOS ZETA) **	SH-05A	SH-05B
SH-05C	SH-05D	SH-05E	SH-05F(Disney mobile)	SH-06A
SH-06A NERV	SH-06B	SH-06C	SH-06D	SH-06E *
SH-06F(AQUOS PAD) **	SH-07A	SH-07B	SH-07E	SH-07F
SH-08A	SH-08B	SH-08C	SH-08E	SH-09B
SH-09C	SH-10C	SH-10D	SH-11C	SH703i
SH704i	SH705i	SH705iII	SH706i	SH706ie
SH706iw	SH903iTV	SH904i	SH905i	SH905iTV
SH906i	SH906iTV	SO-01B	SO-01D	SO-01E
SO-01F	SO-02E(Xperia Z) **	SO-02F *	SO-02G(Xperia Z3 Compact)	SO-03D
SO-03F(Xperia Z2) **	SO-04E	SO-04F(Xperia A2) **	S0703i	S0704i
S0705i	S0706i	S0903iTV	S0905i	S0905iCS
S0906i	T-01A	T-01C	T-01D	T-02D
Xperia acro(SO-02C)	Xperia arc(SO-01C) *	Xperia GX(SO-04D)	Xperia NX (SO-02D)	Xperia ray(SO-03C)
Xperia SX(SO-05D)				

「KR885N」携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧表

セイコークロック株式会社

KR885Nをご購入の際は、お手持ちの機種が下記に記載されているかどうかをご確認下さい。

- ・記載されている場合 ⇒ 充電できます
- ・記載されていない場合 ⇒ 充電できません

★ 印は、充電ボタンを長押ししないと充電できない場合がございます。

★★ 印は、携帯電話がOFFの場合、充電できない場合がございます。

* 2008年1月から2015年2月までに発売された携帯電話を調査しております。

* 携帯電話への充電は周囲の環境、機種およびその使用条件や設定などにより異なります。

au				
ASUS MeMO Pad 8(AST21)	beskey	biblio	BRAVIA Phone U1	CA002
CA003	CA004	CA005	CA006	CAL21
E05SH	E06SH	E07K	E08T	E10K
FJL21 ★	FJL22 ★★	FJT21	G9	GRATINA(KYY06)
GRATINA2(KYY10)	G'zOne Type-X	H001	HTL21	HTL22
HTL23	INFOBAR A01	INFOBAR A02	INFOBAR A03(KYV33) ★	INFOBAR C01
IS01	IS03	IS11CA	IS11LG	IS11PT
IS11T	IS12F	IS12S ★	IS12T	IS14SH
IS17SH	ISW11F	ISW11M	ISW13F	ISW13HT ★
ISW16SH	K001	K002	K003	K004
K005	K006	K011	K012	KYL21
KYL22	LGL21	LGL22 ★	LGL23	LGL25
LGV31	LIGHT POOL(TSX05)	lotta	MARVERA	MARVERA2
misora ★	NS01	P001	PLY ★	Premier3
PRISMOID	PT002	PT003 ★	PTL21	S001
S002	S003	S004	S005	S006
SA001	SA002	SCL21 ★	SCT21 ★★	SH001
SH002	SH003	SH004	SH005	SH006 ★
SH007 ★	SH008 ★	SH009 ★	SH010 ★	SH011
SHF31(AQUOS K) ★★	SHL21	SHL22	SHL24	SHT22
SOL21	SOL22	SOL23 ★★	SOL24	Sportio water beat
T001	T002	T003 ★	T004	T005 ★
TORQUE G01 ★★	URBANO AFFARE	URBANO BARONE	URBANO L01	URBANO L03 ★
URBANO MOND(SOY04)	W44K II かけなし	W52CA	W52H	W52S
W52SA	W52SH	W53CA	W53H	W53K
W53S	W53T ★	W54S	W54T	W55T
W56T	W61CA	W61H	W61K	W61P
W61S	W61SH	W61T	W62CA	W62H
W62K	W62P	W62PT	W62S	W62SA ★
W62SH	W62T	W63CA	W63H	W63K
W63K かけなし	W63S	W63SH	W63T	W64K
W64S	W64SA	W64SH	W64T	W65K
W65S	W65T	X-RAY ★		

「KR885N」携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧表

セイコークロック株式会社

KR885Nをご購入の際は、お手持ちの機種が下記に記載されているかどうかをご確認下さい。

- ・記載されている場合 ⇒ 充電できます
- ・記載されていない場合 ⇒ 充電できません

★ 印は、充電ボタンを長押ししないと充電できない場合がございます。

★★ 印は、携帯電話がOFFの場合、充電できない場合がございます。

* 2008年1月から2015年2月までに発売された携帯電話を調査しております。

* 携帯電話への充電は周囲の環境、機種およびその使用条件や設定などにより異なります。

SoftBank				
001N	001SC	001SH	002P	002P for Biz
002SH	003P	003SH	004SH	005SH
007HW	007SH KT	008SH	009SH	101DL
101F	101N	101SH	102P	102SH
103P	103SH	105SH	106SH	107SH
108SH	109SH	200SH	200SH	201F
201HW	201K	201M	202F	202K
202SH ★	202SH for Biz ★	203SH	204SH	205SH
206SH	301F ★	301P	301SH	302SH **
303SH ★	304SH	305SH	401SH	401SO **
402HW	403SC	705Px	706P	731SC
740SC	810P	812SH	812SHs	812SHsII
812SHホークスケータイ	812T	813SH	813SH for Biz	813T
814SH	814T	815SH	815T	816SH
820N	820P	820SH	820T	821N
821P	821SH	821T	822P	822SH
822T	823P	823SH	823T	824P
824SH	824T	825SH	830CA	830N
830P	830SC	830SH	830SH for Biz	830SH Premium
830SHs	831N	831P	831SH	831SHs
831T	832P	832SH	832SHs ★	832T
840N	840P	840P for Biz	840P Premium	840SC
840SH	840SH Premium	841N	841P	841SH
841SH s	842P	842SH	911T	912SH
912T	913SH	920P	920SH	920SH YK
920T	921P	921SH	921T	922SH
923SH	930CA	930N	930P	930SC
930SH	931N	931P	931SC	931SH
932SH	933SH	934SH ★	935SH	940N
940P	940SC	940SH	941P	941SC
941SH	942P	942SH	943SH	944SH
945SH	945SH G	DIGNO U 404KC **	DM013SH	X01SC
X02T	X06HT II			

「KR885N」携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧表

セイコークロック株式会社

KR885Nをご購入の際は、お手持ちの機種が下記に記載されているかどうかをご確認下さい。

- ・記載されている場合 ⇒ 充電できます
- ・記載されていない場合 ⇒ 充電できません

★ 印は、充電ボタンを長押ししないと充電できない場合がございます。

★★ 印は、携帯電話がOFFの場合、充電できない場合がございます。

* 2008年1月から2015年2月までに発売された携帯電話を調査しております。

* 携帯電話への充電は周囲の環境、機種およびその使用条件や設定などにより異なります。

WILLCOM				
WS018KE	WS023T	WS026T	WS027SH	WX01K
WX01S	WX01SH	WX02K	WX02SH	WX03K
WX03S	WX03SH	WX04K	WX04SH(AQUOS PHONE es)	WX05K
WX05SH(AQUOS PHONE ef) ★★	WX09K	WX10K	WX11K	WX12K
WX330J	WX330J E	WX330K	WX331K	WX331KC
WX333K	WX334K	WX340K	WX341K	WX350K

EMOBILE				
EM01F	EM01L(nexus5)	GL07S	GS01	GS02 ★
GS03	H11T ★	H31IA	S31HT	S31HW
S41HW	S42HW	S51SE ★		

Disney mobile				
DM001SH	DM002SH	DM003SH	DM004SH ★	DM005SH
DM006SH ★	DM007SH	DM008SH	DM009SH	DM010SH
DM014SH	DM015K	DM016SH		

Y!mobile				
302HW(STREAM S)	302KC(DIGNO T)	401KC ★	402KC	403HW(MediaPad M1 8.0)
DIGNO C 404KC	nexus6			