

目ざまし時計

クオーツクロック

取扱説明書

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がございましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

(例: JF0000、CQ0000、KR0000など)

クロックお客様相談室
0120-315-474

<https://www.seiko-stc.co.jp>

発売元

セイコータイムクリエーション株式会社

説明書番号 AJF-O43R

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、お願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。

この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

必ずお守りください 安全上のご注意

⚠ 警告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

- 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

⚠ 注意 けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

<製品の設置場所について>

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- 電池は必ず \ominus 側から入れてください。また、 \oplus \ominus を正しく入れてください。
- 付属の電池は側充式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾かしてください。
- 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

必ずお読みになってからご使用ください

使用上のご注意

- 本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤動作することがありますが、故障ではありません。誤動作した場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押した場合は、時刻などがリセットされます。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
 - ・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などでふいたとき
 - ・指などで液晶パネルを押したとき

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
- ちり・ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

故障かな?と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
表示が出ない	・電池が入っていない。 ・電池の容量が少なくなっている。	・指定の新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。
表示が欠けている	・電池が正しい向きで入っていない。 ・きちんとリセットされていない。	・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。
アラームの音が鳴らない	・アラームスイッチがOFFになっている。 ・電池の容量が少なくなっている。	・アラームスイッチをONにしてください。 ・指定の新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾かしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

保証・アフターサービス

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 本製品の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元通りの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

はじめに

安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みのうえ、ご使用ください。
表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。
※静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。

付属品

ご使用前に確認してください。
●取扱説明書(本書)1枚 ●保証書1枚 ●モニター用電池(単3形乾電池)2個
※付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

各部の名称



ご使用方法

1 電池を入れる (単3形乾電池 2個)

本体底面の電池ふたを開けて、⊖側から電池を入れてください。

注意

- 電池の⊕⊖の向きを間違えないように注意してください。
- 種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。
- 正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。


2 ⑧リセットボタンを押す

重要 電池の交換後は、必ず⑧リセットボタンを押してください。

3 時刻、日付を合わせる

- 「⑦時刻合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
- 「⑦時刻合わせボタン」を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- 「④進むボタン/戻るボタン」で日付や時刻を合わせてください。
 - 「④進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
 - 約30秒以上「④進むボタン/戻るボタン」が押されないと、自動的に設定を終了します。

<表示>




【年 合わせ表示】

「⑦時刻合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
「④進むボタン/戻るボタン」で年を合わせてください。
2000年～2099年まで合わせられます。



【月 合わせ表示】

「⑦時刻合わせボタン」を押してください。
「④進むボタン/戻るボタン」で月を合わせてください。



【日 合わせ表示】

「⑦時刻合わせボタン」を押してください。
「④進むボタン/戻るボタン」で日付を合わせてください。
曜日は自動的に合わせます。



【時 合わせ表示】

「⑦時刻合わせボタン」を押してください。
「④進むボタン/戻るボタン」で時を合わせてください。



【分 合わせ表示】

「⑦時刻合わせボタン」を押してください。
「④進むボタン/戻るボタン」で分を合わせてください。
(ボタンを押した瞬間、0秒にリセットされます。)

(4)分の設定が終了しましたら、「⑦時刻合わせボタン」を押してください。
[通常表示]に戻ります。

その他の機能

■アラームを鳴らす

- 「⑤アラーム時刻ボタン」を2秒以上押し続けてください。
アラーム時刻の「時」が点滅します。
- 「④進むボタン/戻るボタン」で「時」を合わせてください。
 - 「④進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
 - 約30秒以上ボタンが押されないと、自動的に終了します。
- 「⑤アラーム時刻ボタン」を押してください。
「時」が確定され、「分」が点滅します。
- 上記(2)と同様に「分」を合わせ「⑤アラーム時刻ボタン」を押してください。
「分」が確定され、アラーム時刻の設定が終了します。
- 「②アラームスイッチ」をONにしてください。
 - アラームマーク ((●)) が表示され、ONにしたときの時刻に応じておしゃべりをします。(全2種類)
 - ※午前3時から午後5時59分までは、ONにしてもおしゃべりはしません。
 - ◆アラーム時刻になるとアラームが鳴ります。

■アラームを止める

アラームを止めるには2通りの方法があります。

【アラームを完全に止める】

- 「②アラームスイッチ」をOFFにしてください。
- ◆アラームマーク ((●)) が消えます。
- ◆アラームが鳴っているときに、OFFにするとおしゃべりをします。

【約5分後に再度アラームを鳴らす(スヌーズ機能)】

- アラームが鳴っているときに「①スヌーズボタン」を押すと、アラームが一度止まり、約5分後に再び鳴り出します。
- ◆スヌーズ中はアラームマーク ((●)) が点滅します。
- ◆スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます。

●アラームは約2分間で自動的に止まります。(オートストップ機能)

この場合、アラームマーク ((●)) は表示されたままとなり、翌日のアラーム時刻に再びアラームが鳴ります。

■製品をゆらす

製品をゆらすと温度に応じておしゃべりをします。(全6種類)
※アラームがON、もしくはスヌーズ状態のときは動作しません。

■試し鳴らし

「③モニターボタン」を押し続けている間、時刻に関係なくアラーム音が鳴ります。
ボタンを押すごとにアラーム音が切り替わります。
※最後に鳴らした音がアラーム音に設定されます。

■アラームの音量を切り替える

「⑥音量スイッチ」で音量を切り替えてください。

おおい	音量：大
ちいさい	音量：小

■ライト

「①スヌーズボタン」を押すとライトが約3秒間点灯します。

■アラームレスポンスについて

「②アラームスイッチ」をOFFにすると、ONにしてから止めるまでの時間とスヌーズの状況に応じて「アラームレスポンス(全24種類)」のおしゃべりをします。

製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります

時間精度：平均月差±30秒(気温5℃～35℃で使用した場合)
使用温度範囲：-10℃～50℃(液晶表示部 判読可能温度範囲:0℃～40℃)
アラーム：擬音、約2分間オートストップ、約5分間スヌーズ
(スヌーズは何回でも繰り返すことができます。)
音量調節：2段階切替式(大・小)
カレンダー：2000年1月1日～2099年12月31日のフルオートカレンダー
(月末、うるう年とも修正不要)
温度表示精度：±2℃(-9.9℃～50℃の間)
表示内容：午前/午後による12時間制時刻、日付、アラーム時刻、周囲温度
使用電池：単3形乾電池 2個
電池寿命：約1年 単3マンガン乾電池(R6P) 2個使用時
※1日あたり、アラームを「音量：小」で30秒間使用した場合
※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。