

「KR885N」「SQ764W」携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧表

セイコークロック株式会社

KR885N、SQ764Wをご購入の際は、お手持ちの機種が下記に記載されているかどうかをご確認下さい。

- ・記載されている場合 ⇒ 充電できます
- ・記載されていない場合 ⇒ 充電できません

①は、充電ボタンを長押ししないと充電できない場合がございます。

②は、携帯電話がOFFの場合、充電できない場合がございます。

* 2008年1月から2018年10月までに発売された携帯電話を調査しております。

* 携帯電話への充電は周囲の環境、機種およびその使用条件や設定などにより異なります。

docomo				
Aquos SH-03G	Arrows F-01J ②	BlackBerry Bold 9780	BlackBerryBold9900	D703i
D704i	D705i	D705iμ	D800iDS	D903iTV
D904i	D905i	DM-01J(Disney Mobile on docomo)	DM-01K ①②	dtab d-01G ②
F-01A	F-01B	F-01E	F-01F	F-01G
F-01K(arrows NX)	F-02A	F-02B	F-02C	F-02D
F-02E	F-02F ②	F-02G ①	F-03B	F-03C
F-03E	F-03E	F-03F ①	F-03G	F-03K(らくらくスマートフォン me)
F-04A	F-04B	F-04C	F-04D	F-04E
F-04J(らくらくスマートフォン4) ①	F-04K(arrows Be)	F-05A	F-05C	F-05D
F-05F ①	F-05J(arrows Be) ②	F-06A	F-06B	F-06D
F-06E	F-06F ①	F-07A	F-07B	F-07C
F-07D	F-07E	F-07F	F-08A	F-08B
F-08C	F-08D	F-08E	F-08F	F-09A
F-09B	F-09C	F-09D	F-09E ②	F-10A
F-10B	F-10D	F1100	F-11C	F-11D ①
F-12D	F703i	F704i	F705i	F706i
F801i	F883i	F883iES	F883iESS	F883iS
F884i	F884iES	F903iBSC	F903iX	F904i
F905i	F905iBiz	F906i	GALAXY SII LTE(SC-03D)	HW-01E
HW-01K(HUAWEI P20 Pro)	HW-03E	L-01A	L-01B	L-01C
L-01E	L-01F	L-01J(V20 PRO)	L01K	L-02B
L-02D	L-02E	L-02E	L-03A	L-03B
L-03K(LG style) ①	L-04A	L-04B	L-04E	L-05D
L-05E	L-06A	L-06D	L602i	L704i
L705i	L705iX	L706ie	L852i	MO-01K
Moto G5Plus	N-01A	N-01B	N-01D	N-01E
N-01F	N-01G	N-02A	N-02B	N-02C
N-02D	N-02E	N-03A	N-03B	N-03E
N-03E	N-04A	N-04B	N-04D	N-04E
N-05A	N-05B	N-05D	N-05E	N-06A
N-06B	N-06D	N-06E	N-07A	N-07B
N-07D	N-08A	N-08B	N-09A	N703iD
N703iμ	N704iμ	N705i	N705iμ	N706i
N706ie	N706iII	N902iL	N904i	N905i
N905iBiz	N905iμ	N906i	N906iL	N906iμ
P-01A	P-01B	P-01C	P-01D	P-01E
P-01F	P-02A	P-02B	P-02C	P-02E
P-03A	P-03B	P-03C	P-04A	P-04B
P-04D	P-05A	P-05B	P-05D	P-06A
P-06B	P-06D	P-07A	P-07B	P-07D
P-08A	P-09A	P-10A	P703i	P703iμ
P704i	P704iμ	P705i	P705iCL	P705iμ
P706ie	P706iμ	P903iTV	P903iX	P904i
P905i	P905iTV	P906i	Priori 4	SC-01F ②
SC-01G	SC-01K(Galaxy Note8)	SC-02E	SC-02F	SC-02G
SC-02J(Galaxy S8)	SC-02K(Galaxy S9)	SC-03E	SC-03G	SC-03J(Galaxy S8+)
SC-03K(Galaxy S9+)	SC-04D	SC-04E	SC-04E	SC-04F ①

①は、充電ボタンを長押ししないと充電できない場合がございます。

②は、携帯電話がOFFの場合、充電できない場合がございます。

docomo				
SC-04J(Galaxy Feel)	SC-05D	SC-06D	SH-01A	SH-01B
SH-01C	SH-01D	SH-01E	SH-01F ①	SH-01G
SH-01K(AQUOS sense)	SH-02A	SH-02B	SH-02C	SH-02E
SH-02F	SH-03A	SH-03B	SH-03C	SH-03D
SH-03E	SH-03E	SH-03J(AQUOS R) ②	SH-03K(AQUOS R2)	SH-04A
SH-04B	SH-04C	SH-04E	SH-04F(AQUOS ZETA) ②	SH-05A
SH-05B	SH-05C	SH-05D	SH-05E	SH-05F(Disney mobile)
SH-06A	SH-06A NERV	SH-06B	SH-06C	SH-06D
SH-06E ①	SH-06F(AQUOS PAD) ②	SH-07A	SH-07B	SH-07E
SH-07F	SH-08A	SH-08B	SH-08C	SH-08E
SH-09B	SH-09C	SH-10C	SH-10D	SH-11C
SH703i	SH704i	SH705i	SH705iII	SH706i
SH706ie	SH706iw	SH903iTV	SH904i	SH905i
SH905iTV	SH906i	SH906iTV	SO-01B	SO-01D
SO-01E	SO-01F	SO-01K(Xperia XZ1)	SO-02E(Xperia Z) ②	SO-02F ①
SO-02G(Xperia Z3 Compact)	SO-02K(Xperia XZ1 Compact)	SO-03D	SO-03F(Xperia Z2) ②	SO-03J ②
SO-03K(Xperia XZ2)	SO-04E	SO-04F(Xperia A2) ②	SO-04J(Xperia XZ Premium)	SO-04K(Xperia XZ2 Premium)
SO-05K(Xperia XZ2 Compact)	SO703i	SO704i	SO705i	SO706i
SO903iTV	SO905i	SO905iCS	SO906i	T-01A
T-01C	T-01D	T-02D	XPERIA acro(SO-02C)	Xperia arc(SO-01C) ①
Xperia GX(SO-04D)	Xperia NX (SO-02D)	Xperia ray(SO-03C)	Xperia SX(SO-05D)	XperiaXZO (SO-01J) ①②
Z-01K(M)				

①は、充電ボタンを長押ししないと充電できない場合がございます。

②は、携帯電話がOFFの場合、充電できない場合がございます。

au				
ASUS MeMO Pad 8(AST21)	BASIO3(KYV43) ②	beskey	biblio	BRAVIA Phone U1
CA002	CA003	CA004	CA005	CA006
CAL21	E05SH	E06SH	E07K	E08T
E10K	FJL21 ①	FJL22 ②	FJT21	G9
GRATINA(KYY06)	GRATINA2(KYY10)	G'zOne Type-X	H001	HTL21
HTL22	HTL23	HTV33(HTC U11)	HUAWEI nova 2(HWV31)	HWV32(HUAWEI P20 lite)
INFOBAR A01	INFOBAR A02	INFOBAR A03(KYV33) ①②	INFOBAR C01	iPhone4S
IS01	IS03	IS11CA	IS11LG	IS11PT
IS11T	IS12F	IS12S ①	IS12T	IS14SH
IS17SH	ISW11F	ISW11M	ISW13F	ISW13HT ①
ISW16SH	K001	K002	K003	K004
K005	K006	K011	K012	KYL21
KYL22	KYV39(miraie f) ②	KYV40(rafre) ②	LGL21	LGL22 ①
LGL23	LGL25	LGV31	LGV35(isai V30+)	LIGHT POOL(TSX05)
lotta	MARVERA	MARVERA2	misora ①	NS01
P001	PLY ①	Premier3	PRISMOID	PT002
PT003 ①	PTL21	Qua phone QX(KYV42) ②	Qua phone QZ(KYV44) ②	S001
S002	S003	S004	S005	S006
SA001	SA002	SCL21 ①	SCT21 ②	SCV35(Galaxy S8+)
SCV36(Galaxy S8)	SCV37(Galaxy Note8)	SCV38(Galaxy S9)	SCV39(Galaxy S9+)	SH001
SH002	SH003	SH004	SH005	SH006 ①
SH007 ①	SH008 ①	SH009 ①	SH010 ①	SH011
SHF31(AQUOS K) ②	SHL21	SHL22	SHL24	SHT22
SHV38(AQUOS SERIE mini)	SHV39(AQUOS R)	SHV40(AQUOS sense)	SHV41(AQUOS R compact)	SHV42(AQUOS R2) ②
SOL21	SOL22	SOL23 ②	SOL24	SOV35(Xperia XZs) ②
SOV36(Xperia XZ1)	SOV37(Xperia XZ2)	SOV38(Xperia XZ2 Premium)	Sportio water beat	T001
T002	T003 ①	T004	T005 ①	TORQUE G01 ②
TORQUE G03(KYV41)	URBANO AFFARE	URBANO BARONE	URBANO L01	URBANO L03 ①②
URBANO MOND(SOY04)	W44K II かわなし	W52CA	W52H	W52S
W52SA	W52SH	W53CA	W53H	W53K
W53S	W53T ①	W54S	W54T	W55T
W56T	W61CA	W61H	W61K	W61P
W61S	W61SH	W61T	W62CA	W62H
W62K	W62P	W62PT	W62S	W62SA ①
W62SH	W62T	W63CA	W63H	W63K
W63K かわなし	W63S	W63SH	W63T	W64K
W64S	W64SA	W64SH	W64T	W65K
W65S	W65T	Xperia SOV34	X-RAY ①	

①は、充電ボタンを長押ししないと充電できない場合がございます。

②は、携帯電話がOFFの場合、充電できない場合がございます。

SoftBank				
001N	001SC	001SH	002P	002P for Biz
002SH	003P	003SH	004SH	005SH
007HW	007SH KT	008SH	009SH	101DL
101F	101N	101SH	102P	102SH
103P	103SH	105SH	106SH	107SH
108SH	109SH	200SH	200SH	201F
201HW	201K	201M	202F	202K
202SH ①	202SH for Biz ①	203SH	204SH	205SH
206SH	301F ①	301P	301SH	302SH ②
303SH ①②	304SH	305SH	401SH	401SO ②
402HW	403SC	601HT(HTC U11)	602KC(DIGNO G) ②	602SO(Xperia XZs) ①
602ZT(Libero 2)	603SH(AQUOS Xx3 mini)	605SH(AQUOS R)	606SH(AQUOS ea)	701SH(AQUOS R compact)
701SO(Xperia XZ1) ①	702SO(Xperia XZ2)	704HW(HUAWEI nova lite 2)	704KC(DIGNO J) ②	704SH(シンプルスマホ4) ①②
705Px	706P	706SH(AQUOS R2)	731SC	740SC
810P	812SH	812SHs	812SHsII	812SHホーカスケータイ
812T	813SH	813SH for Biz	813T	814SH
814T	815SH	815T	816SH	820N
820P	820SH	820T	821N	821P
821SH	821T	822P	822SH	822T
823P	823SH	823T	824P	824SH
824T	825SH	830CA	830N	830P
830SC	830SH	830SH for Biz	830SH Premium	830SHs
831N	831P	831SH	831SHs	831T
832P	832SH	832SHs ①	832T	840N
840P	840P for Biz	840P Premium	840SC	840SH
840SH Premium	841N	841P	841SH	841SH s
842P	842SH	911T	912SH	912T
913SH	920P	920SH	920SH YK	920T
921P	921SH	921T	922SH	923SH
930CA	930N	930P	930SC	930SH
931N	931P	931SC	931SH	932SH
933SH	934SH ①	935SH	940N	940P
940SC	940SH	941P	941SC	941SH
942P	942SH	943SH	944SH	945SH
945SH G	DIGNO U 404KC ②	DM013SH	HUAWEI Mate 10 Pro	iPhone 3G
iPhone 3GS	iPhone4	iPhone4S	S3(Android One)	X01SC
X02T	X06HT II	Xperia XZ1 ①		

WILLCOM				
WS018KE	WS023T	WS026T	WS027SH	WX01K
WX01S	WX01SH	WX02K	WX02SH	WX03K
WX03S	WX03SH	WX04K	WX04SH(AQUOS PHONE es)	WX05K
WX05SH(AQUOS PHONE ef) ②	WX09K	WX10K	WX11K	WX12K
WX330J	WX330J E	WX330K	WX331K	WX331KC
WX333K	WX334K	WX340K	WX341K	WX350K

EMOBILE				
EM01F	EM01L(nexus5)	GL07S	GS01	GS02 ①
GS03	H11T ①	H31IA	S31HT	S31HW
S41HW	S42HW	S51SE ①		

①は、充電ボタンを長押ししないと充電できない場合がございます。

②は、携帯電話がOFFの場合、充電できない場合がございます。

Disney mobile				
DM001SH	DM002SH	DM003SH	DM004SH ①	DM005SH
DM006SH ①	DM007SH	DM008SH	DM009SH	DM010SH
DM014SH	DM015K	DM016SH		

Y!mobile				
302HW(STREAM S)	302KC(DIGNO T)	401KC ①	402KC	403HW(MediaPad M1 8.0)
705KC(かんたんスマホ) ②	DIGNO C 404KC	HUAWEI P20 lite	nexus6	S2(Android One) ②
S3(Android One) ①	S4(Android One) ②	X1(Android One) ②	X2(Android One) ②	X3(Android One) ②
X4(Android One)				

J:com				
Aquos SH-L02				

SIMフリー				
androidone S1 ②	arrows M04 ②	BlackBerry KEY2 ②	BlackBerry KEYone	BLADE E02
BLADE V770 (UQ mobile)	Blade V8	CAT S40 ②	DP-CMX1(GRANBEAT)	Essential Phone(PH-1)
EveryPhone BZ(EP-172BZ)	FLEAZ BEAT	FLEAZ Que +N	FLEAZ Que(CP-L45s)	FR7101AK
g06+ ②	g07+	g07++	g08 ②	GRAND M ①②
honor 9	HTC U12+	HUAWEI Mate 10 lite	HUAWEI Mate 10 Pro	HUAWEI nova
HUAWEI nova 3	HUAWEI nova lite 2	HUAWEI P10	HUAWEI P10 lite	HUAWEI P10 Plus
HUAWEI P20	HUAWEI P20 lite	Jelly Pro ②	jetfon ②	Mode1 RETRO(MD-02P) ②
Mode1 RS(MD-03P)	Moto e5	Moto G5 ②	Moto G5s ①	Moto G5s Plus
Moto g6 ②	Moto G6 Play	Moto g6 plus	Moto X4 ②	Moto Z2 Play
P8 lite ①	PIXI 4 ①	Priori 5(FTJ17C00) ①	R11s	R15 Neo
R15 Pro	RAIJIN(FTJ162E-RAIJIN)	REI 2 Dual ②	SH-M05	SH-M05(AQUOS sense lite) ②
SH-M06(AQUOS R compact)	SH-M07(AQUOS sense plus)	Tommy	VAIO Phone A ②	View ②
ZenFone 3 Max(ZC520TL)	ZenFone 3 Max(ZC553KL) ②	ZenFone 3(ZE552KL)	Zenfone 4 Max Pro(ZC554KL)	ZenFone 4 Max(ZC520KL)
ZenFone 4 Pro(ZS551KL)	ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) ②	ZenFone 4 Selfie(ZD553KL)	ZenFone 4(ZE554KL)	ZenFone 5(ZE620KL)
ZenFone 5Q(ZC600KL)	Zenfone 5Z(ZS620KL)	ZenFone AR(ZS571KL) ②	ZenFone Live(ZB501KL)	ZenFone Max (M1) (ZB555KL)
ZenFone Max Plus(M1)(ZB570TL)	ZenFone Zoom S(ZE553KL)			

その他				
SAMURAI MIYABI				