掛時計
電波クロック
取扱説明書

この度は掛時計をお買上げいただきまして、誠に有難うございました。
ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後、ご使用の時まで、大切に保管してください。

この説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
この説明書の内容の記載内容などについてご不明な点などがございましたら、
本製品によって生じたいかなる不具合、損害、その他の責任については、弊社は一切負担致しかねます。
ご了承ください。

ご不明な点や修理・調整などのご相談は、まずお買上げ店にご連絡ください。お客様のご不明、誤使用による不具合・故障・事故などは、弊社は一切責任を負いかねます。

付属品　ご使用の前に確認してください。

「使用の前に確認して」
「安全のご注意」
「保証書」
「ムーブメント」
セイコー電波時計（単3形電池1個）
「単3形電池1個」（ムーブメントに装着済）
「長針・秒針」
「時針・分針」（長針・分針：2215-1514の手順）
電池の向きなどに留意する部分を示す「目印」
「ガラス」
「ガラス」
ドライバー（プラス）
「ねじ」
「ねじ」
**「ねじ」